

MANUAL DE USUARIO

Series ES36 ARIETIS

LUMINARIO FLUORESCENTE
BEGHELLI ®

Modelo: 11471, 11472
11514, 11515
11473, 11474

*Las terminaciones pueden variar de acuerdo a la especificación



Introducción:

El luminario FLUORESCENTE de la serie ES36 ARIETIS está diseñado en lámina de acero acabado con pintura poliéster de aplicación electrostática, color blanco RAL9003. Louver parabólico de aluminio espejador. Marco de aluminio extruido fijado al cuerpo con 12 tornillos de acero inoxidable. Con garantía de 5 años. El mal uso e incorrecta instalación cancela la garantía.

Precauciones:

- 1.- Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.
- 2.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 3.- Para conexiones de alimentación utilice conductores adecuados para 105°C.
- 4.- La eficiencia puede disminuirse si el luminario es usado en temperaturas por debajo de -20°C y superiores a 40°C.
- 5.- Manténgalo en un lugar cubierto alejado de agentes para los cuales no está diseñado.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al equipo.



Luz intermitente en forma de rayo con el símbolo de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene una intención de alertar al usuario sobre la presencia de algún elemento no aislado. "Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No instale cerca de calentadores de gas o eléctrico.
- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- El mantenimiento e instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.

Mantenimiento:

Desconecte el luminario antes de limpiarlo, utilice un paño húmedo con agua, nunca use químicos fuertes o volátiles porque puede dañar el equipo. Para cambiar lámparas y balastos retire el marco y la óptica. (Sólo por personal certificado).

Características:

Cuerpo de lámina de acero acabado con pintura poliéster de aplicación electrostática.

Conector clema de 3 terminales de conexión rápida y un fusible de protección. Conector glándula de policarbonato PG13.5

Protección: IP65

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento o evitar daños, por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.

HECHO EN MÉXICO

CONTENIDO 1 PIEZA

Aplicaciones: uso interior. Industria farmacéutica, aeroespacial y electrónica, hospitales, laboratorios, cuartos limpios clase 1,000.

IMPORTANTE: Este producto no podrá ser colocado en el piso, debe ser instalado de manera permanente empotrado en plafón modular. (Accesorios incluidos)



PRECAUCIÓN: Riesgo de choque eléctrico (no abrir)

Evite el riesgo de choque eléctrico o de incendio. No exponga este producto a goteo por salpicaduras.


Nunca retire la tapa posterior, en su interior existen componentes a los que usted no puede dar servicio, en caso de falla solicite ayuda profesional en nuestro centro de servicio calificado y autorizado.

DIAGRAMA DE BLOQUES




DIAGRAMA DE CONEXIONES

REALICE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA SIGUIENTE MANERA:



DIMENSIONES



	L	B	H
1'x4'	1215 mm	300 mm	110 mm
2'x2'	605 mm	605 mm	122 mm
2'x4'	1215 mm	605 mm	122 mm

CÓMO MONTAR EL LUMINARIO

1. Remueva el marco retirando los tornillos que lo fijan al luminario (Fig. 1)
2. Para retirar el louver, jale con precaución y oprima hacia dentro los ganchos que se encuentran en los extremos
3. Realice las conexiones eléctricas necesarias, utilice la clema de conexiones que esta dentro del luminario.
4. Coloque nuevamente el louver y el marco.
5. Introduzca el luminario sobre la estructura, y asegurese que este correctamente sentado sobre el marco.





Fig. 3





Fig. 2

Fig. 5



GARANTÍA:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Expide 5 años de garantía en todas las partes y en cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega de nuestro producto, bajo las siguientes condiciones:

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE con nuestro distribuidor autorizado BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. Del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: 01 (442) 2216215/2216439 Fax: 01 (442) 2216481 debido a que no se cuenta con talleres de servicio adicionales.
 - 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ninguna carga adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
 - 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
 - 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. Del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246
- Nota importante: el importador es responsable directo de piezas defectuosas del producto derivado de la mala fabricación del equipo y gastos de transportación dentro de su red de servicio bajo las condiciones establecidas en la garantía sin costo alguno para el usuario.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LO SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MEXICO S.A. DE C.V.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
 Distribuidor: _____ Dirección: _____
 Fecha de entrega: _____ Factura: _____

HECHO EN MÉXICO
CONTENIDO 1 PIEZA